取扱説明書

CHIEF

キャスター付ディスプレイスタンド

型番　MFC-6000S/B



このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

必ずお守りください

金具の設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- ●高さ調整のロックを引く際は、ポールを持たずに、必ずハンガーの部分をちょっと持ち上げてから、ロックを解除してください。
- ●高さ調整作業は、必ずディスプレイを取り外してから行ってください。
- ●作業は必ず２人以上で行ってください。
- ●取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を確実に取り付けてください

スタンドの高さ調整、または移動の作業を行う際は十分に安全をご注意してください。不注意、または誤った取り扱いをすると、人が**死亡**または**重傷**を負うなど事故の原因となります。

安全上のご注意　ご使用の前に必ずお読みください

⚠ 警告と注意！

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠警告
作業は必ず２人以上で行ってください。不十分な人員での作業はけがや破損の原因となります。

⚠警告
部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

⚠警告
取付けているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

⚠警告
ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。

⚠警告
開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わう場所には設置しないでください。落下や破損、けがの原因となります。

⚠警告
作業中ピンチポイントに注意してください、指をはさまないようにご注意ください。

⚠警告
ディスプレイの取付作業が行うとき以外、パッドロックが確実にディスプレイを固定しているようにご確認ください。また、ケーブルの取付作業を行うときは、絶対にパッドロックでディスプレイを固定してください。

⚠注意
運送による損害される可能性があるため、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

⚠注意
スタンドの上の部分に力を入れないでください。移動させる際は、必ずスタンドの中心部分を押すようにしてください。

⚠注意
スタンドを移動させる際は、必ず前から引っ張らないでください。必ず後ろから押して移動させるようにしてください。

凡例・記号

	Tighten Fastener Apretar elemento de fijación Befestigungsteil festziehen Apertar fixador Serrare il fissaggio Bevestiging vastdraaien しめる
	Loosen Fastener Aflojar elemento de fijación Befestigungsteil lösen Desapertar fixador Allentare il fissaggio Bevestiging losdraaien ゆるむ
	Phillips Screwdriver Destornillador Phillips Kreuzschlitzschraubendreher Chave de fendas Phillips Cacciavite a stella Kruiskopschroevendraaier プラスドライバー
	Open-Ended Wrench Llave de boca Gabelschlüssel Chave de bocas Chiave a punte aperte Steeksleutel スパナ
	By Hand A mano Von Hand Com a mão A mano Met de hand 素手
	Hex-Head Wrench Llave de cabeza hexagonal Sechskantschlüssel Chave de cabeça sextavada Chiave esagonale Zeskantsleutel 六角レンチ

	Pencil Mark Marcar con lápiz Stiftmarkierung Marcar com lápis Segno a matita Potloodmerkteken 鉛筆マーク
	Drill Hole Perforar Bohrloch Fazer furo Praticare un foro Gat boren 穴をあける
	Adjust Ajustar Einstellen Ajustar Regolare Afstellen 調整する
	Remove Quitar Entfernen Remover Rimuovere Verwijderen 除去する
	Optional Opcional Optional Opcional Opzionale Optie オプション品
	Security Wrench Llave de seguridad Sicherheitsschlüssel Chave de segurança Chiave di sicurezza Veiligheidssleutel 六角レンチ（セキュリティ）

設置する際に必要なツール





3/16"
(Included)

商品パーツ



A (1)
(left)

B (1)
(right)

D (4)

E (1)



C (2)



F (1)



G (1)
PFC

J (1)
3/16"



K (1)
3/16"

L (4)
5/16-18 x 3/4"



M (4)
5/16-18 x 2-3/4"



N (4)
5/16-18 x 4-1/4"

P (4)
5/16"

組み立て



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

ディスプレイ設置



Figure 7



Figure 9



Figure 8



Figure 10



Figure 11



Figure 13



Figure 12

輸 入 発 売 元

株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

● システム販売事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3
TEL 03-3532-4601 FAX 03-3532-4600

● イベント映像事業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3
TEL 03-3532-3641 FAX 03-3532-3645

● 名 古 屋 支 店 〒460-0012 名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791 FAX 052-322-5843

● 大 阪 支 店 〒550-0021 大阪市西区川口4-7-25
TEL 06-6583-9013 FAX 06-6583-5644

● 本 社 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3

● U R L http://www.avc.co.jp/

AVCDM#K201010V1

2010年10月作成